Categoría

Introducción	2
Descripción del Producto	2
1. Resumen del Producto	2
2. Accesorios	2
3. Conexión USB-C al Ordenador	3
4. Conexión con Teléfono de Android y Tableta de Android	4
5. Compatibilidad	4
Configuración del Producto	4
1. Descarga del Controlador	4
2. Instalación del Controlador	4
a) Windows	5
b) Mac	5
c) Linux	6
3. Configuración de Funciones del Controlador	6
Configuración del Dispositivo	7
Ajustes del Lápiz	18
Configuración del controlador	21
4. Desinstalación del Controlador	22
a) Windows	22
b) Mac	22
c) Linux	22
Preguntas Frecuentes	22

Introducción

Descripción del Producto

1. Resumen del Producto



- 1. Teclas exprés
- 2. Rueda
- 3. Área de Pantalla/Trabajo
- 4. Puerto USB-C a USB-A
- 5. Puerto USB-C multifuncional
- 6. Brillo arriba / abajo
- 7. Botón de Encendido / Luz Indicadora

Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo, y la luz azul se mantendrá encendida

2. Accesorios



- Lápiz con Chip Inteligente X3 Pro*1
- Soporte para el Lápiz*1
- Puntas de Lápiz*8
- Soporte plegable *1
- Cable USB-C a USB-C*1
- Cable USB-C a USB-A*1
- Cable de Extensión USB-A*1
- Guante*1
- Paño de Limpieza*1

*La imagen es solo para fines ilustrativos. Por favor, consulte el producto real recibido.

3. Conexión USB-C al Ordenador

Por favor, conecte el ordenador y la pantalla gráfica a través del cable USB-C a USB-C.



*Su computadora debe tener un puerto USB-C con todas las funciones (compatible con salida de video).

*Si no está seguro, revise las especificaciones de su computadora o consulte al fabricante.

4. Conexión con Teléfono de Android y Tableta de

Android

Visite el sitio web de XPPen para ver los modelos compatibles

- 1) Conecte la pantalla gráfica a su dispositivo directamente con el cable USB-C.
- 2) Conecte el adaptador de corriente a su dispositivo con el cable USB-C a USB-A.



*Por favor, consulte el sitio web oficial para modelos de teléfonos compatibles.

*No se incluye un adaptador de corriente. Puede usar un adaptador existente o comprar uno por separado.*Si el cable USB-C a USB-A es demasiado corto, use el cable de extensión de corriente.

5. Compatibilidad

Windows 7 o posterior macOS 10.13 o posterior ChromeOS 88 o posterior Android (USB3.1 DP1.2) Linux

Configuración del Producto

1. Descarga del Controlador

1. Asegúrese de que su ordenador y el dispositivo estén conectados

2. Inicie sesión en el sitio web oficial de XPPen (https://www.xp-pen.es/), haga clic en "Soporte", y luego descargue. Elija un modelo del producto y descargue el controlador más reciente según su sistema de computadora.

3. Abra el controlador, configure los Parámetros y pruebe la funcionalidad del producto

2. Instalación del Controlador

Notas:

- Antes de la instalación, por favor cierre todos los softwares antivirus y de gráficos.
- Desinstale los controladores (si los hay) para otras pantallas gráficas antes de la instalación.
- Reinicie su computadora después de completar la instalación.
- Para obtener el mejor rendimiento de su dispositivo, le recomendamos que instale el controlador más reciente.

a) Windows

Descomprima el archivo. Ejecute el archivo "exe" como administrador y siga las indicaciones para completar la instalación.

b) Mac

Descomprima el archivo, ejecute el archivo "pkg" y siga las instrucciones para completar la instalación. Vaya a Configuración del Sistema -> Privacidad y Seguridad -> Accesibilidad, asegúrese de que la opción PenTabletDriver esté marcada; De lo contrario, es posible que el dispositivo y el controlador no funcionen correctamente.



Si no hay ningún PenTablet_Driver en la lista, vaya a Biblioteca de recursos -> Soporte de Aplicaciones -> PenDriver para agregar el controlador manualmente.



c) Linux

DEB: Introduzca el comando "sudo dpkg -i". Arrastre el archivo de instalación a la ventana y ejecute el comando;

RPM: Introduzca el comando "sudo rpm -i". Arrastre el archivo de instalación a la ventana y ejecute el comando;

Tag.gz: Descomprima el archivo. Introduzca el comando "sudo". Arrastre "install.sh" a la ventana y ejecute el comando.

3. Configuración de Funciones del Controlador

• Antes de usar, asegúrese de que su dispositivo esté conectado correctamente a su computadora; Si el dispositivo está conectado correctamente, el nombre del dispositivo se mostrará en la esquina superior izquierda del controlador.

ХР pen	Artist 13.3 Pro V2		+ -	– ×
				© C
[]]				
1		B		
		Alt Space		
¢		Ctrl+S		
		Ctrl+2 Mostrar paneles del controlador Cambiar a la función Ring1		
4.0.4(9eecf78)	Calibración	Area	Config.Pantalla	a

• Si el dispositivo no está conectado o falla la conexión, puede ver el siguiente mensaje. En este caso, intente reiniciar su computadora o el controlador, o contacte a nuestro personal de servicio para obtener soporte.



Configuración del Dispositivo

XP pen	Artist 13.3 Pro V2			+ ×
				©
[]]	-			
Ł		B E Alt		
\$	C	Space		
		Ctrl+Z		
		Mostrar paneles del controlado		
		Cambiar a la función Ring1		
	Calibraciór	۱ Áre	a de trabajo	Config.Pantalla
4.0.4(9eecf78)				

- Haga clic en los íconos de la barra de menú a la izquierda para cambiar entre las funciones del controlador. De arriba a abajo, estas son: Configuración del Dispositivo, Ajustes del Lápiz y Configuración del Controlador.
- Haga clic en el botón Ocultar/Mostrar en la esquina superior derecha para activar o desactivar la vista previa de las funciones de las teclas exprés.
- Haga clic en el botón de restaurar valores predeterminados en la esquina superior derecha restaurará el dispositivo a la configuración predeterminada.

1. Calibración

Debido a las diferencias individuales en los hábitos de sujeción del lápiz y el ángulo en que se sostiene, utilice el lápiz de la manera en que lo hace habitualmente. Para asegurarse de que el producto se adapte mejor a sus hábitos de uso personal, haga clic en el centro de la Cruz Roja en la pantalla del dispositivo con el lápiz para calibrar el desvío entre el lápiz y el cursor.

2. Área de Trabajo

Defina la asignación entre el área de trabajo del dispositivo y el área de visualización de la pantalla.

2.1. Pantalla

- Puede establecer la asignación entre el área de visualización del monitor actual y el dispositivo.
 - a) Si se utilizan varios monitores en modo duplicado, el área de trabajo del dispositivo se asignará a todos los monitores. Cuando el lápiz se mueve en el área de trabajo, el cursor en todos los monitores se moverá al mismo tiempo.
 - b) Si se utilizan varios monitores en modo extendido, vaya a las pestañas de monitor para seleccionar uno de los monitores al que se asignará el área de trabajo del dispositivo.



- Configurar el área masignada del monitor:
 - a) Configurar la pantalla completa: Toda el área del monitor seleccionado.
 - b) Personalizar área de pantalla:

Personalizar	
<text></text>	X 0 Y 0 V 1920 H 1080 a clic en el área de pantalla de configura
	Cancelar OK

• Arrastre para seleccionar un área: Arrastre el cursor de un punto a otro en la pantalla.

• Coordenadas: Introduzca manualmente las coordenadas en las casillas de entrada correspondientes para X, Y, W y H.

• Haga clic para configurar el área de la pantalla: Haga clic en la posición de la esquina superior izquierda y en la posición de la esquina inferior derecha para seleccionar en el monitor.

c) Identificar:

Identifique todos los monitores conectados. El identificador numérico se mostrará en la esquina inferior izquierda de cada monitor.

ХР pen	Artist 13.3 Pro V2				- ×
	← Área de trabajo				Ŋ
[]					
1					
¢					
	Pantalla				pantalla
	Monitor1(0,0,1920,1080)Primary	~	Ajuste de rotaci	ón(0°)	~
		P			1:1
4.0.4(9eecf78)	Pantalla completa Personalizar	Marca de pantalla	Área de mesa completa	Personalizar	Proporción de la mesa

2.2. Tableta Gráfica Interactiva

- Configure el área de trabajo del dispositivo:
 - a) Área completa: Toda el área de trabajo del dispositivo está disponible.
 - b) Personalizar área activa:



• Arrastre para seleccionar un área: Arrastre el cursor de un punto a otro en el dispositivo.

• Coordenadas: Introduzca manualmente las coordenadas en las casillas de entrada correspondientes para X, Y, W y H.

• Hacer clic para configurar el área activa: Use el lápiz para hacer clic en la posición de la esquina superior izquierda y la posición de la esquina inferior derecha en su dispositivo.

c) Proporción: Escale proporcionalmente el área de trabajo de su dispositivo y el área de visualización seleccionada.

Si dibuje un círculo en el dispositivo después de seleccionar las proporciones, aparecerá un círculo en la pantalla. Sin embargo, es posible que parte del área de trabajo no se utilice. Pero si no elige la proporción de la mesa y dibuja un círculo, entonces el círculo puede convertirse en una elipse en la pantalla.

Rotación:

Puede configurar el dispositivo en 0°, 90°, 180° y 270° en el sentido horario para su uso.

Modo para zurdos: Girar 180°.

3. Configuración de Visualización

ХР pen	Artist 13.3 Pro V2		- ×
peri	← Config.Pantalla		
[]]	*		
L			
¢	Color Temperature	R	50
		G	
		В	
		Defecto	
4.0.4(9eecf78)			

➢ Brillo, Contraste

Deslice el control deslizante correspondiente para ajustar el brillo y el contraste.

Temperatura de color

El controlador ofrece cinco modos: 5000K, 6500K (predeterminado), 7500K, 9300K, USUARIO;

En particular, en el modo USUARIO, la temperatura de color se puede personalizar ajustando los valores de R, G y B.

4. Aplicación

ХР pen	Artist 13.3 Pro V2			+ -	- ×
					© C
[]]	6				
L		B E Alt			
‡		Space Ctrl+S			
		Ctrl+Z			
		Mostrar paneles del controlador			
		Cambiar a la función Ring1			
	Calibración	Áre	a de trabajo	Config.Pantall	a
4.0.4(9eecf78)					

Puede agregar hasta 7 aplicaciones de la lista de aplicaciones anterior según sea necesario. Los pasos específicos para agregar son los siguientes:

1. Haga clic en el icono + en la parte superior derecha de la barra de aplicaciones para abrir la lista de aplicaciones;

2. Seleccione una aplicación para agregar de las aplicaciones en ejecución o haga clic en Navegar para agregar desde las aplicaciones instaladas;

3. Haga clic en "OK" para agregar la aplicación seleccionada;

4. Seleccione una aplicación agregada y haga clic en el icono - en la parte superior derecha de la barra de aplicaciones para eliminar la aplicación.

Marque una de las aplicaciones, luego podrá personalizar su funciones de tecla exprés, la rueda de desplazamiento y las teclas del lápiz. El cambio solo es válido cuando utiliza la aplicación. Al cambiar entre diferentes aplicaciones, el controlador reconocerá automáticamente y cambiará a la configuración correspondiente.

ХР pen	Artist 13.3 Pro V2	pen XD		+ ×
		/		© Ç
[]]	6			
2		B E Alt		
¢		Space Ctrl+S		
		Ctrl+Z Mostrar papeles del controlador		
		Cambiar a la función Ring1		
	Calibración	Área	de trabajo	Config.Pantalla
4.0.4(9eecf78)				

> Si selecciona todas las demás aplicaciones, se aplicará a otras aplicaciones no personalizadas.

ХР pen	Artist 13.3 Pro V2	::		<u>+</u> – ×
				© ()
0	6			
L		B		
¢		Alt Space		
		Ctrl+S Ctrl+Z Mostrar paneles del controlador		
		Cambiar a la función Ring1		
	Calibración	Área	de trabajo	Config.Pantalla
4.0.4(9eecf78)				

5. Teclas exprés

Haga clic en la tecla exprés correspondiente en el diagrama del dispositivo para abrir la interfaz de configuración de teclas rápidas y personalizar las Configuraciones de funciones.

Teclas exprés

	teclas de acceso directo	
Teclas exprés	entrada desde el teclado (hasta 20 grupos)	Windows+
Uso del control del ratón	B,Ctrl+	
Otro		
Ejecutar programa		
	B,Ctrl+	
	Defecto	celar OK

Puede configurar la tecla actual con el atajo de teclado común en la aplicación de su elección: Por ejemplo, configúrelo como Alt+A en 3D MAX, de modo que se pueda utilizar la herramienta de alineación.

- a) Se pueden configurar varios atajos de teclado con la misma tecla: Por ejemplo, introduzca Ctrl+C/Ctrl+V y, al presionar la tecla, las funciones de teclas exprés se ejecutarán una vez.
- b) Al agregar una combinación de teclas que contenga "Windows", use "Windows+" en la esquina superior derecha en lugar de la tecla del sistema en el teclado: Por ejemplo, si desea escribir "Win(Cmd)+Shift+3", simplemente haga clic en "Windows+" en la esquina superior derecha y luego presione "Shift+3" en el teclado.
- c) Nombre personalizado: En la parte inferior de la pantalla, puede personalizar el nombre de la configuración actual.
- Control del Ratón

	teclas de acceso directo
Teclas exprés Uso del control del ratón Otro Ejecutar programa	 Shift Ctrl Alt izquierda Alt derecha Space Desplazarse hacia abajo Desplazarse hacia abajo
	Nombre personalizado Defecto Cancelar OK

Establezca la combinación de teclas del ratón y el teclado. Con "Shift" y "Clic Izquierdo" seleccionadas, las acciones de acceso directo se pueden habilitar en la aplicación que admite tales combinaciones de teclas.

teclas de acceso directo				
Teclas exprés	Mostrar paneles del controlado	O Cambiar a la función Ring1		
Uso del control del ratón	O Cambiar monitor	O Desactivar		
Otro Ejecutar programa	O Modo de precisión			
	(B)/[E]			
	O Lápiz/goma de borrar			
	O Desplazarse			
	Mostrar paneles del controlador			
	De	fecto Cancelar OK		

La tecla actual se puede configurar para otras funciones rápidas además de los atajos de teclado y el ratón:

Mostrar paneles del controlador: Muestra rápidamente el panel de Configuración del controlador.

Cambiar monitor: cuando hay múltiples dispositivos de visualización, puede mapear el cursor a otros dispositivos de visualización.

Modo de precisión: Limite el área de trabajo del dispositivo a un área determinada. Esta función puede permitirle crear dibujos más detallados.

[B]/[E]: Conmutación de funciones entre lápiz y borrador para muy pocas aplicaciones.

Lápiz/Borrador: Conmutación de funciones entre pinceles y borrador para la mayoría de las aplicaciones.

Desplazamiento: El desplazamiento puede realizarse con el lápiz al presionar y mantener presionado el botón correspondiente.

Cambiar la función del Anillo 1: Cambiar la función de rueda.

Desactivar: No se activará ninguna función cuando se presione la tecla.

Ejecutar aplicación

	teclas de acceso directo
Teclas exprés	
Uso del control del ratón	
Otro	Navegar
Ejecutar programa	
	Ejecutar programa
	trol through the of through
	Defecto Cancelar OK

Inicie rápidamente la aplicación correspondiente a través de teclas exprés: Haga clic en Navegar y seleccione la aplicación requerida, luego presiona la tecla para abrir rápidamente la aplicación.

6. Rueda de desplazamiento

ХР pen	Artist 13.3 Pro V2			+ ×
				© ()
[]]				
<u>/</u>		B E		
å		Alt Space		
*		Ctrl+S Ctrl+Z		
		Mostrar paneles del controlador		
		Cambiar a la función Ring1		
	Calibración	Área	de trabajo	Config.Pantalla
4.0.4(9eecf78)				

Haga clic en la posición del botón correspondiente en la imagen del dispositivo para personalizar su función.

Enfocar	~	0	Tamaño del pincel	~
Desplazarse	~	0	Girar	~

El controlador permite las funciones de zoom (predeterminado), pincel, desplazamiento y rotación.

	personalizar	
∽ Add	special buttons	
6	Ctr1+	
ũ		
Ctrl+,		
	Cancelar	OK

Haga clic en Personalizar desde el menú desplegable de cada grupo de funciones de la rueda, luego puede escribir la tecla o combinación de teclas que desee configurar desde el teclado para personalizar la función de la rueda en el sentido de las agujas del reloj y en sentido antihorario.

XP pen = XP Artist 13.3 Pro V2 + × 0 X3 Pro ~ 1 Presión del lápiz ~ \sim Inclinación 0 Windows Ink \sim Modo de ratón Presión actual 0 16383 ÷

Ajustes del Lápiz

- Cuando el lápiz esté dentro del área de trabajo, el dispositivo reconocerá el lápiz y lo agregará al controlador. El lápiz debe ser compatible con el dispositivo.
- Puede hacer clic en el menú desplegable del nombre del lápiz a la derecha y seleccionar el lápiz correspondiente para configurar. Cuando use el lápiz, el controlador cambiará automáticamente a las configuraciones personalizadas del lápiz.

1. Teclas del Lápiz



Haga clic en la posición de las teclas del lápiz en la imagen para abrir la interfaz de configuración de teclas rápidas, luego podrá personalizar las Configuraciones.

El modo de operación específico de la configuración de funciones personalizadas es el mismo que el modo de operación en Configuración del Producto -> Uso del Controlador -> Configuración del Dispositivo -> Teclas exprés mencionado anteriormente.



2. Presión

Curva de Presión

Puede ajustar la presión manualmente ajustando la Curva de Presión o haciendo clic en Opciones de Presión Predefinidas en la columna derecha.

Puede usar el lápiz para dibujar libremente en la tabla de dibujo en la parte inferior izquierda, lo que le ayudará a sentir de manera más intuitiva el efecto del pincel con la presión predefinida.

Presión Actual

Pruebe el valor específico de la presión que genera al usar el lápiz en este momento.

Presión

Si está desactivado, no sentirá la presión al usar el lápiz. Cuando use el lápiz, el efecto del pincel no cambiará debido al nivel de presión.

Inclinación

Si está cerrado, se desactivará el efecto de inclinación del lápiz.

3. Otro

Windows Ink (solo para Windows)

Si su principal uso del dispositivo es para pintar, por favor, no lo desactive.

Si necesita utilizar esta función en Microsoft Office/Whiteboard u otro software, no la desactive.

Modo de ratón

En este modo, el lápiz funciona como un ratón, es decir, cuando levanta el lápiz, el cursor se queda donde estaba cuando lo levantó.

Si está seleccionado, puede ajustar la velocidad de movimiento del cursor en el dispositivo.

Si este parámetro no está seleccionado, el modo de lápiz se utiliza de forma predeterminada.

Configuración del controlador

XP pen	Artist 13.3 Pro V2	_	×
	Frecuentes Exportar configuración Importar configuración		
L	Equipo actual Herramienta de diagnóstico Retroalimentación Defecto		
Ċ	Promover		
	Teclas calientes		
4.0.4(9eecf78)	Copyright © 2024 XPPEN TECHNOLOGY CO All rights reserved.		

1. Común

Importar y Exportar configuración

Puede importar/exportar configuraciones para leer o guardar sus ajustes.

Esta función solo está disponible para el mismo sistema operativo.

2. Dispositivo actual

Herramienta de diagnóstico

Puede utilizar la herramienta de diagnóstico en caso de que surja algún problema mientras utiliza el controlador.

➢ Comentarios

Si tiene alguna pregunta o sugerencia durante el uso del controlador, puede darnos sus comentarios a través de esta página.

➢ Mensaje

Si está cerrado, al presionar una tecla, no se mostrará ninguna indicación de tecla en la parte inferior de la pantalla.

Teclas exprés

Si está cerrado, desactive las funciones de todas las teclas del dispositivo.

4. Desinstalación del Controlador

a) Windows

Vaya a Inicio -> Configuración -> Aplicaciones -> Aplicaciones y Funciones, encuentre "Pentablet" y luego haga clic con el botón izquierdo en "Descargar" según las indicaciones.

b) Mac

Vaya a Ir -> Aplicaciones, busque XPPen Pen Tablet Pro, y haga clic en "UninstallPenTablet" según las indicaciones.

c) Linux

Deb: Ingrese el comando "sudo dpkg -r XPPenLinux" y ejecute el comando;

Rpm: Ingrese el comando "sudo rpm -e XPPenLinux" y ejecute el comando;

Tag.gz: Descomprima el archivo. Introduzca el comando "sudo". Arrastre uninstall.sh a la ventana y ejecute el comando.

Preguntas Frecuentes

1. No se muestra nada o pantalla negra en la pantalla gráfica.

1) Verifique si el dispositivo está conectado correctamente a la fuente de alimentación.

2) Verifique si el cable está conectado correctamente.

3) Verifique si el indicador de encendido es azul. Si no, revise el cable y reinicie el dispositivo.

4) Si la señal es inestable, verifique si el puerto del cable está estable.

2. La computadora falla en reconocer el dispositivo.

1) Compruebe si el puerto USB de su computadora utilizado funciona normalmente. Si no, use otro puerto USB.

3. El lápiz no funciona.

1) Asegúrese de que está utilizando el lápiz que originalmente viene con su dispositivo.

2) Asegúrese de haber instalado el controlador correctamente y verifique si los ajustes del lápiz del controlador son normales.

4. El software de dibujo no puede detectar la presión del lápiz mientras el cursor puede moverse.

1) Compruebe si el software de dibujo admite la presión del lápiz.

2) Descargue los últimos archivos de instalación del controlador del sitio web de XPPen y verifique si la presión del lápiz es normal en el controlador.

- 3) Antes de instalar el controlador, apague el software antivirus y el software de gráficos.
- 4) Desinstale los controladores para otras pantallas gráficas antes de la instalación.
- 5) Reinicie su computadora después de completar la instalación.

6) Si la presión del lápiz es normal en el controlador (Windows: asegúrese de que Windows Ink esté habilitado en los ajustes del lápiz del controlador), ejecute el software de dibujo y vuelva a probarlo.

5. El cursor se desvía.

- 1) Confirme el mapeo del controlador.
- 2) Calibre el lápiz con el controlador.

6. Latencia de línea al dibujar con el software.

1) Compruebe si la configuración de la computadora (CPU y GPU) cumple con los requisitos de configuración recomendados para el software de dibujo instalado, y optimice las funciones relacionadas a través de la configuración de acuerdo con las preguntas frecuentes publicadas en el sitio web oficial del software de dibujo.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.