CONTEÚDO

1 Introdução à tela inicial	. 2
2 Ligue, desligue e reinicie	. 3
3 Transferência de arquivo	4
3.1 Método com fio	4
3.2 Modo sem fio Bluetooth	. 6
4 Configurações da caneta	. 7
4.1 Calibração da caneta	.7
4.2 Personalização de Chaves	.8
5. Esboço rápido	9
5. 1 Esboço	9
5.2 Ative a função de esboço rápido	.9
6 Configurações anti-toque acidental dos dedos	LO
Coleção 7 Benefícios	11
7.1 Coleção de benefícios do ibis Paint X	11
7.1.1 DICAS	11
7.1.2 Passos para obter o código de membro	L1
7.1.3 Etapas de resgate do código de membro	L2

1 Introdução à tela inicial

A tela principal adota um design simples, o que torna a operação mais rápida e personalizada.



Barra de status superior: verifique o status da mesa digitalizadora e as mensagens de notificação.

Barra de favoritos inferior: coloque aplicativos usados com frequência, que você pode remover ou substituir.

Além de fazer configurações relacionadas à tela inicial (papel de parede, tema, widgets, etc.) nas configurações, você também pode tocar e segurar em uma área em branco da tela inicial para entrar na interface de configurações da tela inicial, conforme mostrado abaixo:



2 Ligue, desligue e reinicie

Ligar

Pressione e segure o botão de energia por cerca de 5 segundos. Quando a tela de inicialização do XPPen aparecer, solte o botão de energia.

Desligar ou reiniciar

Pressione e segure o botão liga/desliga por cerca de 2 segundos, uma página de prompt aparecerá (como mostrado abaixo), selecione Desligar ou Reiniciar.



Observação:

Reiniciar o tablet regularmente pode limpar o cache de execução do tablet e mantê-lo em boas condições. Se o tablet não funcionar corretamente, você também pode tentar resolver o problema reiniciando-o.

Forçar desligamento

Se o seu tablet não funcionar corretamente e não puder ser restaurado reiniciando, você pode tentar pressionar e segurar o botão liga/desliga por mais de 10 segundos para forçar o desligamento.

3 Transferência de arquivo

Há duas maneiras de transferir ou sincronizar arquivos entre o tablet e o PC.

3.1 Método com fio

Aqui estão os passos: Etapa 1: Conecte o tablet e o PC via cabo USB Etapa 2: Uma janela pop-up aparecerá no tablet, solicitando que o usuário selecione o método de uso (transferir arquivos ou transferir fotos)



Etapa 3: Abra o PC (Windows ou Mac) e você verá a pasta do diretório do disco correspondente (conforme mostrado abaixo).

Perceber:

- 1. O computador Mac precisa instalar primeiro o aplicativo Android File Transfer.
- 2. Computadores com Windows XP podem não conseguir se conectar corretamente. Baixe
- e instale o Windows Media Player 11 ou superior.



Diagrama de diretório de arquivos do sistema Windows:

Diagrama do diretório de arquivos do sistema Mac OS:

• • •	💞 Magic Note Pad		
$\langle \rangle$			—
Name	^	Last Modified	Size
> 📄 Alarms			
> 🚞 Android			
> 📄 Audiobooks			
> 🛅 DCIM			
> 🛅 Documents			
> 📄 Download			
> 📄 Movies			
> 📄 Music			
> Dotifications			
> Pictures			
> Podcasts			
> Recordings			
> Ringtones			7
1	3 items, 93.87 GB availat	ble	

3.2 Modo sem fio Bluetooth

Comparado com a sincronização de arquivos com fio, o Bluetooth sem fio é mais conveniente, mas atualmente ele só suporta transmissão entre dispositivos Android e PCs Windows, e não suporta dispositivos iOS e MacOS.

Siga os seguintes passos:

1. Ligue o Bluetooth dos dispositivos de envio e recebimento (usando um PC com Windows como exemplo)

2. Encontre "Receber arquivos" nas opções de Bluetooth no PC com Windows e clique para entrar no estado "Receber arquivos".

3. Selecione o arquivo a ser transferido no tablet e escolha "Bluetooth" para compartilhar, conforme mostrado abaixo.

17:22 🔜 🖞 Ď							*		
× 1	Create Link	Send in Photos	+ Add to Album	Create Album		~	+ t	J	
O Today	Quick Share Quick Share Bluetooth Imprimir Imprimir	Não há sugest Photos Upload to Photos Facebook Facebook	ões de pessoas par Jnotes Files by Google Downioad LinkedIn •	a compartilhar Files by Google Download Gmail Cmail Maps Add to Maps Add to Maps Salvar	WPS Office JPG to PPT Google Pesquisar imagem Meet WPS Office				Ø

4. Selecione o dispositivo que deseja receber na lista de dispositivos Bluetooth.
5. O PC recebe o arquivo e seleciona um caminho para salvá-lo. A transferência do arquivo está completa.

4 Configurações da caneta

Esta caneta stylus para tablet é uma caneta passiva sensível à pressão que não requer energia ou pareamento Bluetooth. Você pode começar a desenhar assim que pegar a caneta.

4.1 Calibração da caneta

```
Os passos são os seguintes:
1. Abra Configurações - Recursos avançados - Calibração da caneta
```

17:22 🔳 🖞 Ď	* 令 💷
Config.	< Desvio de escrita manual
Q Config. de pesquisa	
 Notificações Gerenciar notificações do aplicativo, Emblemas de icone de aplicativo 	
Botão e gestos Navegação do sistema, Gestos	(0,0dp, 0,0dp)
Recursos avançados Ferramentas de conveniência e outros recursos	
Smart Manager Inicialização automática, bateria, memória, notificação	Restaurar Clique na tecla de direção à direita para ajustar a posição de desvio da escrita
Segurança e privacidade Segurança do aplicativo, Bloqueio do dispositivo, Permissões	manual
Cocalização Solicitação de localização	
👷 Segurança e emergência	

Se houver um deslocamento de posição entre a ponta da caneta e o ponto real de pouso da caneta, você pode ativar esta função e clicar na tecla de direção à direita para ajustar a posição de deslocamento da nota.

4.2 Personalização de Chaves

Os passos são os seguintes:

1. Abra Configurações - Recursos avançados - Caneta - Personalizar funções das teclas

2. Selecione uma chave e defina seu valor

17:22 📄 🖞 🔛			* 🙃 🚥
Customizar a função	da tecla		
	Tecla para baixo Tecla para ci	ma	
	Pressione o botão da caneta e clique na tela	ao mesmo tempo para ativar esta função.	
Tecla para cima Voltar	Tecla para cima		
	Voltar	۲	
lecia para baixo Indefinido	Tela inicial	0	
	Recente	0	
	Painel de atalho	0	
	Indefinido	0	
	CANC	ELAR	

OBSERVAÇÃO: Use os botões da caneta e toque na tela simultaneamente para habilitar esse recurso.

Esboço rápido

5.1 Esboço rápido

O esboço rápido permite que os usuários abram rapidamente um aplicativo de desenho predefinido e comecem a desenhar enquanto usam um tablet. As etapas são as seguintes 1. Quando o tablet está no estado de tela (exceto no estado bloqueado)

2. Pressione e segure o botão da caneta e clique duas vezes na tela

O sistema iniciará automaticamente a função de desenho rápido para os usuários usarem

5.2 Ative a função de esboço rápido

Os usuários podem ativar/desativar esse recurso livremente, as etapas são as seguintes

1. Vá para Configurações - Recursos avançados - Caneta - Personalizar funções das teclas

 2. Certifique-se de que a tecla inferior esteja definida como "indefinida", caso contrário, ela entrará em conflito com a função de desenho rápido
 3. Vá para Configurações - Recursos avançados - Esboço rápido

4. Clique em "Quick Sketch" para ligar o interruptor

	in den en den en en en le en le en le en e	
17	:22 📕 ¥ 🖻	* 🗊 🔲
Со	nfig.	< Esboço rápido
(Config. de pesquisa	
þ	Notificações Gerenciar notificações do aplicativo, Emblemas de ícone de aplicativo	
L	Botão e gestos Navegação do sistema, Gestos	
*	Recursos avançados Ferramentas de conveniência e outros recursos	
U	Smart Manager Inicialização automática, bateria, memória, notificação	Esboço rápido Para iniciar rapidamente o aplicativo de esboço, pressione longamente a tecla para baixo na caneta e toque duas vezes na tela quando ela estiver ligada.
Ô	Segurança e privacidade Segurança do aplicativo, Bloqueio do dispositivo, Permissões	
ç	Localização Solicitação de localização	
*	Segurança e emergência	

6 Configurações anti-toque acidental dos dedos

Este tablet suporta tanto o toque manual quanto o toque da caneta, e o sistema usa como padrão a prioridade de toque da caneta: ou seja, quando o sistema detecta que a caneta está funcionando, o toque do dedo não responde.

Além disso, projetamos o interruptor para evitar toques acidentais dos dedos:

Este switch foi projetado para cenários de escrita à mão. Após desabilitar o toque de escrita à mão, você pode se concentrar na criação sem se preocupar com toques acidentais. Existem 2 caminhos de operação:

1. Abra o menu de atalho na parte superior e selecione a opção "Toque de escrita manual";

2. Vá para a opção "Configurações - Recursos avançados - Toque de escrita à mão".

Coleção 7 Benefícios

7.1 Coleção de benefícios do ibis Paint X

7.1.1 DICAS

Certifique-se de que a versão do aplicativo seja V11.1.1 ou posterior

7.1.2 Passos para obter o código de membro

1. Acesse <u>https://www.xp-pen.com/free-drawing-software.html</u>, selecione ibis Paint X e clique no botão abaixo

XP pen	Products Community Applications Business Explore Support Drivers	🗅 Stores 🔎 XP pen
XPPen > Fr	se Drawing Software	
ibi tir ov or Av	Dis Paint X s Paint X is a popular and versatile drawing app downloaded more than 280 million tes in total as a series, which provides over 15000 brushes, over 15000 materials, er 1000 fonts, 80 filters, 46 screentones, 27 blending modes, recording drawing scesses, stroke stabilization feature, various ruler features such as radial line rulers symmetry rulers, and clipping mask features. ailable model: XPPen Magic Drawing Pad Click here to get the code	Tech support chall

2 Selecione seu país ou região e preencha o número SN do seu tablet (o número SN pode ser visualizado em Configurações-Sobre o tablet-Status) e clique no botão abaixo para receber o código de resgate

XD Products Community Applications Business Expl	ore Support Drivers
XPPen > Support > Registration	
Certify	/ the purchased product
Certify the Product's Serial Number	(1)
tony	(2)
	© Tech support chal!
How do I certify the product's serial nu	mber and get the software's secret key? 🕺 🗟 📼
Config.	< Estado
Q Config. de pesquisa	Nível da bateria 95%
Aplicativos Info. do aplicativo, Aplicativos padrão	Endereço IP fe80::689a:33ff:fe7d:a9cd 172.16.21.26
Armazenamento Uso do armazenamento	Endereço MAC da rede Wi-Fi Selecione uma rede salva para ver
Contas Gerencie suas contas	Endereço MAC do Wi-Fi do dispositivo 3c:ef:42:7a:8e:61
Bem-estar digital e controle da família Tempo de tela, timers de uso de apps e hora de dormir	Endereço Bluetooth 3c:ef:42:7a:8e:68
G Google Serviços e preferências	Número de série GAYP6XKFLRIVMRR8
Acessibilidade Exibição, Interação, Áudio	Tempo de atividade 127:52:27
Sistema Atualização, idioma, hora e backup do sistema	Versão do hardware 05

7.1.3 Etapas de resgate do código de membro

 Na tela de título do aplicativo, toque no botão Configurações (1) e role para baixo para encontrar a seção Add-on (2). Toque no botão Usar código promocional (3).

18:14 11月24日(金)	•••	후 🖬 100% 🚮
30.1Hps	Settings	
	Cloud Storage	🛛 🕗 🕐 😳
	Cloud Synchronization	
	Synchronize automatically even	
	Do not sleep during	
	synchronization	
	Behavior on Deleting Synchronized Item	
	Confirm	r.11.0.4
	Used Space	
	Cet More Capacity	
\frown	Get Mole Capacity	
$\left(\right)$	Add-on	
	Remove-Ads Add-on	
$\langle D \rangle$	Remove Ads	
	Prime Membership	
My Gallery	Show Product Info	Online Gallery
	Promotional Code	
	Use Promotional Code	
	Restore Purchased Rights	
	Pressure Sensitivity	
	Use Pressure Sensitivity	
6	Pressure Adjustment	
	-	Jade
30 - 2	- da	
Contraction of the		
	Inne	
the start	Dress	<u>// 2000</u>
C. C. C.		
グリンちゃん	Pressure Sensitivity	YAY
	Weak Sensitivity Reset	
	Touch Offset	
	A	

2. Você precisa fazer login com ibis Account. Se você não tiver uma conta, toque no link "Não tem uma conta?" .

8:14 11月24日(金)	***		奈 ◙ 100% ◙
	Sign in with ibisAccount		Cancel
	ibisAccount	English -	
	Email Address *:		
	Password *		
	Password .		
	Forgot your password?)	
	Stay signed in		
		_	
	Login		

3. Para criar uma conta, insira as informações necessárias (1), concorde com os Termos de Serviço, verifique o reCAPTCHA (2) e toque no botão Criar (3) na parte inferior.

	(1)	
Create ibisAccount	English	-
Email Address *:	Email Address	
Password *:	Password	
Confirm Password *:	Confirm Password	
Nickname *:	Nickname	
Agree to the Terms	s of Service Terms of Service	5
I'm not a robot	reCAPTCHA Privary - Terms	(2)
Already have an account	12	
	Create	
	1	
	(3)	
	(0)	

Após clicar no botão Criar, você será solicitado a verificar seu endereço de e-mail. Abra o e-mail de verificação enviado e siga os passos descritos nele.

4. No aplicativo ibisPaint (não no seu aplicativo de e-mail), você precisa novamente fazer login com ibisAccount. Após concluir a etapa de verificação, insira seu endereço de e-mail e senha (1) e toque no botão Login (2).

18:14	11月24日 (金)		🗢 🖬 100% 🐝
		Sign in with ibisAccount	Cancel
		(1)	
		1	
		ibisAccount	
		Email Address	
		Email Address *:	
		Password *: Password	
		Forgot your password?	
		Don't have an account?	
		Stay signed in	
		Login	
		K	
		(2)	

5, O aplicativo abrirá a página para usar um Código Promocional. Insira seu código promocional (1) corretamente e toque no botão Resgatar (2).



6. Então o código promocional será ativado. Se você voltar ao aplicativo, poderá usar recursos exclusivos da assinatura Prime.