1 홈 화면	2
2 전원 켜기/끄기 및 재부팅	4
3 파일 전송	5
3.1 유선 모드(USB2.0 OTG)	5
3.2 블루투스 무선 모드	7
4 X-Paper 모드 전환	9
5 스타일러스 설정	14
5.1 스타일러스 위치 보정	
5.2 버튼 사용자 정의	
6 스크린샷 편집 및 꺼진 화면 메모	
6.1 스크린샷 편집	
6.2 꺼진 화면 메모	
7 실수로 인한 손 터치 방지 설정	
8 혜택 받기	
8.1 XPPen Notes 혜택 받기	20
8.2 WPS 혜택 받기	22

# 1 홈 화면



메인 화면은 직관적인 디자인을 채택하여 보다 빠르고 개인화된 조작이 가능합니다.

상단 상태 바: 태블릿 상태 및 알림 메시지를 확인할 수 있습니다. 하단 즐겨찾기 바: 자주 사용하는 앱을 배치할 수 있으며, 삭제하거나 교체할 수 있습 니다.

홈 화면 관련 설정(배경화면, 테마, 위젯 등)은 설정 메뉴에서 변경할 수 있으며, 홈 화면의 빈 공간을 길게 눌러 홈 화면 설정 인터페이스로 진입할 수도 있습니다.





## 2 전원 켜기/끄기 및 재부팅

전원 켜기

전원 버튼을 약 5 초간 길게 누르세요. 시작 화면이 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼 세요.

전원 끄기 또는 다시 시작

전원 버튼을 약 2 초간 길게 누르면 안내 페이지가 나타납니다(아래 그림 참조). 전원 끄기 또는 다시 시작을 선택하세요.



#### 참고:

태블릿을 정기적으로 재부팅하면 실행 캐시가 정리되어 성능을 최적화할 수 있습니다. 기기가 원활하게 작동하지 않을 경우, 재부팅을 시도해보세요.

#### 강제 종료

태블릿이 제대로 작동하지 않고 재부팅해도 복구할 수 없는 경우, 전원 버튼을 10초 이상 길게 눌러 강제로 종료할 수 있습니다.

### 3 파일 전송

태블릿과 PC 간의 파일 전송 및 동기화는 다음 두 가지 방식으로 가능합니다.

#### 3.1 유선 모드(USB2.0 OTG)

사용 방법:

1 단계: 태블릿과 PC를 USB 케이블로 연결합니다.

2 단계: 태블릿에 팝업창이 나타나면, '파일 전송' 또는 '사진 전송'을 선택합니다.



3 단계: PC(Windows 또는 Mac)에서 해당 디스크 폴더를 열어 파일을 확인하고 이동 할 수 있습니다(아래 그림 참조).

주의 사항:

1. Mac 사용자는 반드시 Android File Transfer 앱을 설치해야 합니다.

2. Windows XP 에서는 연결 문제가 발생할 수 있습니다. Windows Media Player 11 이 상 버전을 다운로드하여 설치하세요.

Windows 시스템 파일 디렉토리 다이어그램:

此电脑 > Magic Note Pad > Internal shared	storage	び ~	在 Internal shared storage ,
Alarms	Android	Audiobooks	
DCIM	Documents	Download	
Movies	Music	Notifications	
Pictures	Podcasts	Recordings	
Ringtones			
N			
~			

Mac OS 시스템 파일 디렉토리 다이어그램:

• • •	🗳 Magic Note Pad		
$\langle \rangle$			-
Name	^	Last Modified	Size
> 🚞 Alarms			
> 🚞 Android			
> 🛅 Audiobooks			
> 🛅 DCIM		, <b></b>	
> 🛅 Documents			
> 🛅 Download			
> 🛅 Movies			
> 🛅 Music			
Notifications			
> Dictures			
> Podcasts			
> Recordings			
> 📄 Ringtones			
	13 items, 93.87 GB availab	le	

### 3.2 블루투스 무선 모드

유선 연결보다 더 편리한 무선 전송 방식이지만, iOS 및 macOS 기기에서는 지원되지 않습니다. 현재 Android 기기 및 Windows PC 에서만 사용 가능합니다.

사용 방법:

1 단계: 전송 및 수신 기기(예: Windows PC)의 블루투스를 켭니다.

2 단계: Windows PC 에서 '파일 수신' 옵션을 선택하여 '파일 수신' 대기 상태로 들어 갑니다.

3 단계: 태블릿에서 전송할 파일을 선택한 후 '블루투스'로 공유를 선택합니다(아래 그 림 참조).



4 단계: 블루투스 기기 목록에서 수신 기기를 선택하여 전송을 시작합니다. 5 단계: PC 에서 파일을 수신한 후 저장할 경로를 선택하면 전송이 완료되었습니다(아 래 그림 참조).



# 4 X-Paper 모드 전환

X-Paper 모드는 두 가지 방법으로 활성화할 수 있습니다.

방법 1:

- 1 단계: 설정을 엽니다.
- 2 단계: 다섯 번째 옵션인 'X-Paper zone'을 선택합니다.



3 단계: '자연 색상 모드', '라이트 색상 모드' 및 '잉크 페이퍼 모드' 세 가지 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다(아래 그림 참조).

21:50 🌣 İ 🗘 🖞		\$ 🗍 H21)
< X-Paper		
X-Paper 키 짧게 누르기	7	
	•	
기기 측면에 있는 X-Pap	per 키를 짧게 누르면 다음 세 가지 모드 중 하나를 선택하여 들어갈 수 있	습니다.
X-Paper 키 길게 누르기 밝은 색상 모드와 자연 색상 모	7] 드 간 모드 전환	
현재 모드		
	자연 색상 모드 고화질의 밝은 원색	۲
	밝은 색상 모드 채도가 낮은 부드러운 색상의 종이 같은 디스플레이 효과	0
	잉크 용지 모드 흑백 잉크의 종이 같은 디스플레이 효과	0
<	0 ≡	

21:51 🌣 İ 🗘 🖞	k	
< X-Paper		
X-Paper 키 짧게 누르기	1	
기기 측면에 있는 X-Pap	er 키를 짧게 누르면 다음 세 가지 모드 중 하나를 선택하여 들어갈 수 있습	늡니다.
X-Paper 키 길게 누르기 밝은 색상 모드와 자연 색상 모	'] 드 간 모드 전환	
현재 모드		
(25-) (25-)	자연 색상 모드 고화질의 밝은 원색	0
	밝은 색상 모드 채도가 낮은 부드러운 색상의 종이 같은 디스플레이 효과	۲
	잉크 용지 모드 흑백 잉크의 종이 같은 디스플레이 효과	0
<	○ =	

21:51 🌣 İ 🗘 🖞	:	\$ (F 21)
< X-Paper		
X-Paper 키 짧게 누르기	7	
기기 측면에 있는 X-Pap	per 키를 짧게 누르면 다음 세 가지 모드 중 하나를 선택하여 들어갈 수 있는	습니다.
X-Paper 키 길게 누르기 밝은 색상 모드와 자연 색상 모	7] 드 간 모드 전환	
현재 모드		
23-2 2 2 23-2 2 2 23-2	자연 색상 모드 고화질의 밝은 원색	0
	밝은 색상 모드 채도가 낮은 부드러운 색상의 종이 같은 디스플레이 효과	0
	잉크 용지 모드 흑백 잉크의 종이 같은 디스플레이 효과	۲
<	○ =	

방법 2: X-Paper key 를 길게 눌러 진입할 수 있습니다(아래 그림 참조).



참고: X-Paper key 를 짧게 누르면 라이트 색상 모드와 진실 색상 모드를 전환할 수 있 습니다.

# 5 스타일러스 설정

이 태블릿의 스타일러스는 배터리나 블루투스 페어링 없이 사용할 수 있는 패시브 압 력 감지 펜입니다. 펜을 집어 드는 즉시 바로 사용 가능합니다.

#### 5.1 스타일러스 위치보정

보정 방법:

1 단계: 설정을 엽니다.

2 단계: 열한 번째 옵션인 '고급 기능'을 선택합니다(아래 그림 참조).



3 단계: 스타일러스 위치보정 옵션을 선택합니다.



펜 촉과 실제 필기 지점 사이에 위치 오차가 발생하는 경우, 이 기능을 활성화할 수 있습니다. 기능을 켠 후, 오른쪽의 방향 키를 클릭하여 펜 촉의 위치를 보정할 수 있 습니다.

### 5.2 버튼 사용자 정의

사용 방법: 1 단계: 설정을 엽니다. 2 단계: 열한 번째 옵션인 '고급 기능'을 선택합니다. 3 단계: 스타일러스 설정을 선택합니다. 4 단계: 아래 그림과 같이 사용자 정의 키 기능을 선택합니다.



5 단계: 사용자 정의 키 기능을 클릭합니다.

참고: 펜 버튼을 누른 상태에서 화면을 터치하면 이 기능을 활성화할 수 있습니다.

'하단 키(Down Key)'를 클릭하면 사용자가 직접 펜 버튼 기능을 정의할 수 있습니다 (아래 그림 참조).

21:53 🗢 土 🛡 单	* 🗟 ⊡
아래로 키	
팬 버튼을 누르고 동시에 화면을 클릭하여 이 기능을 활성화하세요	2.
<b>아래로 키</b> 스크린샷 낙서	
아래르키	
시네도 기	
스크린숫 탁자	
뒤로	0
홈 화면 2	0
최근임무	0
바로가기 패널	0
미정의	0
취소	
< O =	

### 6 스크린샷 편집 및 꺼진 화면 메모

#### 6.1 스크린샷 편집

스크린샷 편집 기능을 사용하면 현재 화면을 빠르게 캡처하고, 캡처한 이미지 위에 메모를 작성하거나 주석을 달 수 있습니다. 사용 방법: 1. 태블릿이 화면이 켜진 상태(잠금 화면 제외)인지 확인합니다. 2. 스타일러스 버튼을 길게 누른 후 화면을 두 번 클릭합니다. 시스템이 자동으로 스크린샷 편집 기능을 실행합니다.

#### 6.2 꺼진 화면 메모

화면이 꺼진 상태에서도 빠르게 메모를 작성하고 주석을 남길 수 있습니다. 사용 방법:

1. 태블릿이 대기 모드(화면 꺼짐 상태)인지 확인합니다.
 2. 스타일러스 버튼을 길게 누른 후 화면을 두 번 클릭합니다.
 시스템이 자동으로 꺼진 화면 메모 기능을 실행합니다.

또한, 설정 → 고급 기능 → 꺼진 화면 메모에서 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.



### 7 실수로 인한 손 터치 방지 설정

이 태블릿은 손 터치 및 펜 터치를 모두 지원하며, 기본적으로 펜 터치가 우선적으로 인식됩니다. 즉, 스타일러스가 작동 중일 때 손 터치는 자동으로 무시됩니다. 또한, 실수로 인한 손 터치를 방지하기 위해 스위치를 설계했습니다.

이 스위치는 필기 시나리오에 맞게 설계되었습니다. 필기 터치를 비활성화한 후에는 실수로 터치되는 걱정 없이 창작에 집중할 수 있습니다. 두 가지 설정 방법이 있습니 다.

1. 화면 상단에서 빠른 설정 메뉴를 내려 '필기 터치' 옵션을 선택합니다.

2. 설정 → 고급 기능 → 필기 터치에서 직접 설정할 수도 있습니다.

## 8 혜택 받기

#### 8.1 XPPen Notes 혜택 받기

혜택을 받는 방법:

1 단계: 홈 화면 또는 앱 서랍으로 이동합니다.

2 단계: XPPen Notes 앱을 찾고 실행합니다.

3 단계: XPPen Notes 를 처음 시작하면 멤버십을 요청하는 팝업 창이 나타납니다. 아 래에 표시된 대로 "계속"을 클릭합니다.



4 단계: "계속"을 클릭한 후, 로그인 방법은 세 가지가 있습니다: 휴대전화 번호, Facebook, Google. 로그인할 방법을 선택합니다(로그인 입력 보안 검증은 대문자와 소문자를 구분해야 합니다)

×				
		<mark>//</mark> Jnc	otes ®	
	인증 코드 로그인 등록되지 않은 이메일은 확인 :	비밀번호 5 후자동으로 등록됩니	<u>르그인</u> 다.	
	이메일 입력			
		인증 코드	. 받기	
	계속하면 귀하가 읽고 !	동의한 것으로 간주됩	립니다. <mark>이용약관</mark> 그리고개	인 정보 정책
2				
	C	5 f		
	<	Ο		_

5 성공적으로 로그인한 후, 멤버십을 활성화하지 않고도 회원 센터로 돌아가 회원 정 보를 확인할 수 있습니다.



#### 8.2 WPS 혜택 받기

혜택을 받는 방법:

- 1 단계: 홈 화면 또는 앱 서랍으로 이동합니다.
- 2 단계: WPS 앱을 찾고 실행합니다.
- 3 단계: 계정에 로그인합니다. 계정이 없다면 먼저 가입해야 합니다.

05:0	01 <b>⇔ 9</b> ⊉			<u>;</u>
C	Login WPS		U	ograde to Pro
Upg	rade to WPS Pro to get 80+ be	enefits		
6	WPS Cloud			Free Storage
2	My Orders			
	Templates			
T	Font			
0	Recycle Bin			
	My Wallet			
0	Help & Feedback			
ø	Settings			
	<	0	≡	

	70
X Sign in with Email	
X Sign in with Email	
X Sign in with Email	
Sign in with Email  Email address	
Sign in with Email	
Sign in with Email  Email address Password	
Sign in with Email  Email address Password	
Sign in with Email      Email address      Password      Sign in	
X     Sign in with Email       Email address       Password       Sign in	
Sign in with Email      Email address      Password      Sign in      Foreot password?	
Comparison     Sign in with Email       Email address       Password       Sign in       Forgot password?	
Sign in with Email      Email address      Password      Sign in      Forgot password?	
Sign in with Email      Email address      Password      Sign in      Forgot password?      No account? Sign up	
Sign in with Email          Email address         Password         Sign in         Forgot password?         No account? Sign up	

4 단계: 'Pro 로 업그레이드'를 선택합니다.

22:4 <	8 ¥ &		î 🎟
w	WPS_1738922781		Upgrade to Pro
Upg	rade to WPS Pro to get 80+ benefit	S	
6	WPS Cloud		0B/1GB
	My Orders		
	Templates		
T	Font		
O	Recycle Bin		
	My Wallet		
0	Help & Feedback		
	Settings		
	<	0	=

2	19.73 MB/106 MB	0			X ×
		Go	ogle Play		
	<		0	≡	

5 단계: 연간 구독 옵션을 선택하고, 30 일 무료 체험을 활성화합니다. 구독이 완료되 면 30 일간 WPS Pro 회원 혜택을 이용할 수 있습니다.

	Edit
De Be	Bo St
Work easier with WPS Pro	
WPS Pro integrates over 80 benefits to help you work more eas	sily. Join now and start a new way of
monting.	50% OFF
Yearly	\$ <b>2.99</b> /month
30-day free trial, then \$35.99/year	\$5.99/month
Monthly Billed at \$5.99/month	\$ <b>5.99</b> /month
Upgrade to WPS Pro to enjoy all benefits	
Powerful PDF Tools	^
PDF Edit	
PDF to Word	
Fill Form	
Start 20. Day Fred 7	
Start SU-Day Free	
At the end of the free trial period, your subscription will autom beriod and amount unless canceled. You can cancel at any tim your subscriptions in the Google Play Store's subscription secti & Conditions and Privacy Policy. Membership purchase wort	atically renew for the subsequent renews e during the trial or after renewal. Manag on. By purchasing, you agree to our Term affect app use, non-paid features remain

주의 사항: 체험 기간(30일) 동안 언제든지 자동 갱신을 취소할 수 있으며, 기간이 끝 나면 요금이 부과되지 않습니다. 취소하지 않으면, 30일 후 자동으로 결제하고 갱신됩 니다.