Содержание

1 Главный экран	2
2 Включение/выключение и перезагрузка	4
3 Передача файлов	5
3.1 Проводной режим (USB2.0 OTG)	6
3.2 Беспроводной режим Bluetooth	7
4 Переключение режима X-Paper	9
5 Настройки стилуса	14
5.1 Калибровка стилуса	14
5.2 Настройка кнопок	16
6 Редактирование скриншотов и заметки при выключенном экране	18
6.1 Редактирование скриншотов	18
6.2 Заметки при выключенном экране	19
7 Настройки предотвращения случайных касаний пальцем	20
8 Сбор бонусов	20
8.1 Сбор бонусов XPPen Notes	20
8.2 Сбор бонусов WPS	24

1 Главный экран

Главный экран имеет простой дизайн, что делает работу более быстрой и персонализированной.



Верхняя строка состояния: Отображает состояние графического планшета и уведомления. Нижняя панель избранного: Размещение часто используемых приложений, которые можно удалять или заменять.

Помимо настройки главного экрана (обои, тема, виджеты и т.д.) в настройках, вы также можете нажать и удерживать пустую область главного экрана, чтобы войти в интерфейс настроек главного экрана, как показано ниже:





2 Включение/выключение

И

перезагрузка

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд. Когда появится экран загрузки, отпустите кнопку питания.

Выключение или перезагрузка

Нажмите и удерживайте кнопку питания около 2 секунд, появится страница с подсказкой (как показано ниже), выберите Выключение или Перезагрузка.



Примечание:

Регулярная перезагрузка планшета может очистить кэш и поддерживать планшет в хорошем состоянии. Если планшет работает некорректно, вы также можете попробовать решить проблему с помощью перезагрузки.

Принудительное выключение

Если планшет работает некорректно и не может быть восстановлен перезагрузкой, вы можете попробовать нажать и удерживать кнопку питания более 10 секунд для принудительного выключения.

3 Передача файлов

Существует два способа передачи или синхронизации файлов между планшетом и компьютером.

3.1 Проводной режим (USB2.0 OTG)

Выполните следующие действия:

Шаг 1: Подключите планшет к компьютеру с помощью USB-кабеля

Шаг 2: На планшете появится всплывающее окно с предложением выбрать способ использования (передача файлов или передача изображений)



Шаг 3: Откройте компьютер (Windows или Mac), и вы увидите соответствующую папку каталога диска (как показано ниже).

Внимание:

1. На компьютере Mac необходимо сначала установить приложение Android File Transfer.

2. Компьютеры с Windows XP могут иметь проблемы с подключением. Пожалуйста, загрузите и установите Windows Media Player 11 или выше.

Схема каталога файлов Windows:

此电脑 > Magic Note Pad > Internal shared stora	age	じ ~	在 Internal shared storage ,
Alarms	Android	Audiobooks	
	Documents	Download	
Movies	Music	Notifications	
Pictures	Podcasts	Recordings	
Ringtones			
~			

Схема каталога файлов Mac OS:

• • •	🇳 Magic Note Pad		
$\langle \rangle$			—
Name	^	Last Modified	Size
> 📄 Alarms			
> 📄 Android			
> 📄 Audiobooks			
> DCIM		ana ana	
> Documents			
> 🛅 Download			
> 🛅 Movies			
> 🛅 Music			
> Dotifications			
> Pictures			
> Podcasts			
> Recordings			
> Ringtones			
	13 items, 93.87 GB availab	ble	

3.2 Беспроводной режим Bluetooth

По сравнению с проводной синхронизацией файлов, беспроводной Bluetooth более удобен, но в настоящее время поддерживает передачу только между устройствами Android и компьютерами Windows и не поддерживает устройства iOS и macOS.

Выполните следующие действия:

Шаг 1: Включите Bluetooth на отправляющем и принимающем устройствах (на примере компьютера Windows)

Шаг 2: Найдите "Получить файлы" в параметрах Bluetooth на компьютере Windows и нажмите для перехода в состояние "Получить файлы"

Шаг 3: Выберите файл, который хотите передать на планшете, и выберите "Bluetooth" для общего доступа, как показано ниже.



Шаг 4: Выберите устройство для получения в списке устройств Bluetooth Шаг 5: Компьютер получает файл и выбирает путь для сохранения. Передача файла завершена, как показано ниже.



4 Переключение режима X-Paper

Существует два способа входа в Х-Рарег:

Способ 1: Выполните следующие действия: Шаг 1: Откройте Настройки Шаг 2: Найдите пятый пункт "Зона X-Paper", как показано ниже:



Шаг 3: Доступны три режима: "Режим естественных цветов", "Режим светлых цветов" и "Режим чернил на бумаге", как показано на рисунке ниже;

22:20) ₫ ₽		* 🔅 💷
<	X-Paper		
Shor	rt press X-Paper	key	
Short to ent	press X-Paper key on er.	the side of device, and you can choose one of the following th	ree modes
Long	g press X-Paper h the modes between l	key .ight Color Mode and Nature Color Mode	
CURR	ENT MODE		
(23.9-	E Constantina de la constant	Nature Color Mode High definition bright original colors	۲
2		Light Color Mode Low saturation soft color paper-like display effect	0
23.9.		Ink Paper Mode Paper-like display effect with black and white ink	0
	<	0 ≡	

22:20 1 4		* 100
< X-Paper zo	ne	
Short press X-Paper	r key	
Short press X-Paper key o to enter.	n the side of device, and you can choose one of the following three	ee modes
Long press X-Pape	r kev	
Switch the modes between	Light Color Mode and Nature Color Mode	
CURRENT MODE		
• 0 •		
	Nature Color Mode	0
23.9 mm	righ definition bright original colors	
12 36 00	Light Color Mode	~
23.9 yrs	Low saturation soft color paper-like display effect	۲
12 00		
	Ink Paper Mode	0
23.9 store	r upor nice display effect with black and White lifk	
(0 =	

22:20 1 4		* 🙃 🔟
< X-Paper		
Short press X-Paper	key	
Short press X-Paper key o to enter.	n the side of device, and you can choose one of the following thre	e modes
Long press X-Paper Switch the modes between	r key Light Color Mode and Nature Color Mode	
CURRENT MODE		
CONTRACTOR OF CO	Nature Color Mode High definition bright original colors	0
	Light Color Mode Low saturation soft color paper-like display effect	0
	Ink Paper Mode Paper-like display effect with black and white ink	۲
<	0 ≡	

Способ 2: Длительное нажатие клавиши X-Paper для входа, как показано ниже:



Примечание: Вы можете переключаться между режимом светлых цветов и режимом естественных цветов коротким нажатием клавиши X-Paper

5 Настройки стилуса

Стилус этого планшета является пассивным чувствительным к давлению пером, которое не требует питания или сопряжения по Bluetooth. Вы можете начать рисовать, как только возьмете перо.

5.1 Калибровка стилуса

Выполните следующие действия: Шаг 1: Откройте Настройки

Шаг 2: Найдите одиннадцатый пункт "Расширенные функции", как показано ниже:



Шаг 3: Найдите смещение рукописного ввода



Если есть смещение позиции между кончиком пера и фактической точкой касания, вы можете включить эту функцию и нажать клавишу направления справа для регулировки положения смещения кончика пера.

5.2 Настройка кнопок

Выполните следующие действия:

Шаг 1: Откройте Настройки

Шаг 2: Найдите одиннадцатый пункт "Расширенные функции"

Шаг 3: Найдите стилус

Шаг 4: Найдите Настройка функций клавиш, как показано ниже:



Шаг 5: Нажмите на Настройка функций клавиш

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте кнопки пера и одновременно касайтесь экрана для активации этой функции.

Нажав "Клавиша вниз", как показано на рисунке ниже, пользователи могут самостоятельно определить функцию кнопки пера.

	02:33 <u>†</u> Ψ	* €. ∎0
•	Customize key function	
	Down key Press the pen button and click on the screen at the same time to enable thi Down key Screenshot doodle	s function.
ſ	Down key	
	Screenshot doodle	۲
	Back	0
2	Home screen	0
	Recents	0
	Shortcut panel	0
	Undefined	0
	CANCEL	
	< O ≡	

6 Редактирование скриншотов и заметки

при выключенном экране

6.1 Редактирование скриншотов

Редактирование скриншотов позволяет пользователям быстро делать снимки текущего интерфейса при использовании планшета, позволяя делать записи и пометки на скриншотах. Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что планшет находится во включенном состоянии (кроме заблокированного состояния)

2. Нажмите и удерживайте кнопку стилуса и дважды коснитесь экрана

Система автоматически откроет функцию редактирования скриншотов для использования

6.2 Заметки при выключенном экране

Заметки при выключенном экране позволяют пользователям быстро начать писать и делать пометки, когда экран выключен. Выполните следующие действия

1. Убедитесь, что планшет находится в режиме ожидания с выключенным экраном

2. Нажмите и удерживайте кнопку стилуса и дважды коснитесь экрана

Система автоматически включит функцию заметок при выключенном экране для использования.

Кроме того, пользователи также могут включить/выключить эту функцию в Настройки—Расширенные функции—Заметки при выключенном экране



7 Настройки предотвращения случайных касаний пальцем

Этот планшет поддерживает как сенсорное управление пальцем, так и пером, система по умолчанию отдает приоритет перу: то есть, когда система обнаруживает работу стилуса, сенсорное управление пальцем не реагирует.

Кроме того, мы разработали переключатель для предотвращения случайных касаний пальцем:

Этот переключатель предназначен для сценариев рукописного ввода. После отключения сенсорного ввода вы можете сосредоточиться на творчестве, не беспокоясь о случайных касаниях. Есть 2 пути настройки:

1. Потяните вниз меню быстрых настроек вверху и выберите переключатель "Сенсорный ввод";

2. Для настройки перейдите в "Настройки — Расширенные функции — Сенсорный ввод".

8 Сбор бонусов

8.1 Сбор бонусов XPPen Notes

Выполните следующие действия:

Шаг 1: Перейдите на главный экран рабочего стола или в меню приложений

Шаг 2: Найдите и откройте приложение XPPen Notes

Шаг 3: При первом запуске приложения XPPen Notes на главной странице появится информация о покупке членства. Нажмите "Продолжить", как показано на следующем рисунке:



Шаг 4: После нажатия "Продолжить" есть три способа входа: номер мобильного телефона, Facebook и электронная почта Google. Выберите один способ для входа (при вводе проверки безопасности необходимо различать прописные и строчные буквы)



Шаг 5: После успешного входа вам не нужно активировать членство, вернитесь на главную страницу XPPen Notes



Шаг 6: Нажмите на изображение профиля пользователя в верхнем левом углу и нажмите Центр участников, чтобы активировать и получить постоянное членство



8.2 Сбор бонусов WPS

Выполните следующие действия:

Шаг 1: Перейдите на главный экран рабочего стола или в меню приложений

Шаг 2: Найдите и откройте приложение WPS

Шаг 3: Войдите в аккаунт. Если у вас нет аккаунта, сначала зарегистрируйтесь.

05: <	01 ¢ 9 ¥				<u>(†</u>
C	Login WPS				Upgrade to Pro
Upg	rade to WPS Pro to get 80+	benefits			
6	WPS Cloud				Free Storage
	My Orders				
	Templates				
T	Font				
Ø	Recycle Bin				
	My Wallet				
0	Help & Feedback				
ø	Settings				
	<		0	≡	

05:02 🌣 오 🖞		÷ .
	0'	
×	Sign in with Email	
	Email address	
2		
	Password	
	Fassword	
	Forgot	password?
		e contractor contractor de 1997 - 19
	No constanta Oler un	
	No account? Sign up	
	No account? Sign up	

Шаг 4: Выберите "Обновить до Pro"

22:4 <	8 ¥ &		र 💷
w	WPS_1738922781		Upgrade to Pro
Upg	rade to WPS Pro to get 80+ benefit	IS	
6	WPS Cloud		0B/1GB
	My Orders		
	Templates		
T	Font		
O	Recycle Bin		
	My Wallet		
0	Help & Feedback		
	Settings		
	<	0	=



Шаг 5: Выберите годовую подписку и найдите вариант 30-дневной пробной версии. После успешной подписки активируется 30-дневная пробная версия членства.



Внимание: Пользователи могут отменить продление в любое время в течение 30 дней, и после истечения срока действия плата взиматься не будет. Если не отменить, плата будет списана через 30 дней.